ATIS 132.55
MELBOURNE TOWER★
118.2 257.8
GND CON
121.9
CLNC DEL
121.9 132.65*
* when tower closed

28° 07′N

Rwy 5 ldg 3000′
Rwy 23 ldg 3000′
Rwy 27L ldg 9481′

146

RWY 9R-27L
S100, D165, ST175, DT300
RWY 9L-27R
S60, D60
RWY 5-23
S26

Located behind Atlantic Jet Center near taxiways K (Kilo) & Q (Quebec)

VAR 5.6° W
JANUARY 2005
ANNUAL RATE OF CHANGE
0.1° W

ELEV 31
092.5°
9L
6000 X 150
27R
272.5°
ELEV 26
FIELD ELEV 33
ELEV 32
092.5°
9R
10181 X 150
272.5°
27L
1282 X 75
ELEV 22
973 X 150
ELEV 21
227.7°
23
047.7°
3001 X 75
ELEV 25

28° 06′N

FIRE STATION
CONTROL TOWER 121
CARGO BUILDINGS
TERMINAL
INTERNATIONAL TERMINAL

CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.

80° 40′W 80° 39′W 80° 38′W

06215 AIRPORT DIAGRAM MELBOURNE INTL (MLB) MELBOURNE, FLORIDA

AL-252 (FAA)